

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO ESSICCATOIO SATIG TIPO SRD/C2/BT

- ① RISERVA SEME UMIDO
- ② COLONNA ESSICCANTE
- ③ SISTEMA D'ESTRAZIONE SEME
- ④ TRAMOGGIA RACCOLTA SEME SECCO
- ⑤ ASPIRAZIONE ARIA ESTERNA
- ⑥ BRUCIATORE INFERIORE
- ⑦ CASSONE ARIA CALDA INFERIORE
- ⑧ CASSONE ARIA FREDDA
- ⑨ CASSONE ARIA USATA INFERIORE
- ⑩ FILTRAZIONE ARIA USATA INFERIORE
- ⑪ VENTILATORI
- ⑫ BRUCIATORE SUPERIORE
- ⑬ CASSONE ARIA CALDA SUPERIORE
- ⑭ FILTRAZIONE ARIA USATA SUPERIORE
- ⑮ CASSONE ARIA USATA SUPERIORE
- ⑯ SERRANDE USCITA D'ARIA SATURA
- ⑰ RACCOLTA POLVERI
COCLEA + ASPIRATORE
- ⑱ REGISTRI REGOLAZIONE ARIA
- ⑲ SERRANDE PNEUMATICHE
ANTI-POLVERE
- ⑳ MOTORI ELETTRICI
- ㉑ PANOPLIA GAS ARIA CALDA
INFERIORE
- ㉒ PANOPLIA GAS ARIA CALDA
SUPERIORE
- ㉓ QUADRO ELETTRICO

- ARIA FREDDA
→ ARIA CALDA
→ ARIA USATA 1
→ ARIA USATA 2

